

5.125" (130 mm) PP DF, PN: ET51422

PP – rewers 1/4 obrotu, DF – dodatkowe uszczelnienie



Urządzenie przeciskowe

Opis	Nr Części	Uwagi
Urządzenie, 5.125" (130 mm) PP DF	51422	

Akcesoria dodatkowe

Opis	Nr Części	Opis	Nr Części
Zestaw: luneta i stojak	ET40145	Wąż, 1.25" X 82' (25 m) ze złączką	ET1107
Zestaw startowy, 3.50" (89 mm) i większe	925-0001	Wtyczka krętlika (M) X 1.00" FNPT	ET1661
Oliwiarka, 5.125 PP, Standard	ET1660	Gniazdo krętlika (F) X 1.00" MNPT	ET1668
Oliwiarka, 5.125 PP, International	ET1672	Szybkozłącze (M) X 1.00" (M) JIC z pierścieniem blok.	ET51429
Regulator wpięty w układ	ET1647	Złącze pojedyncze (F) X 1.00" FNPT	ET51425
Wąż, 1.25" X 50' (15 m) ze złączką	ET1089	Poszerzacz, 7.50"	ET51270
Wąż, 1.25" X 65' (20 m) ze złączką	ET1106		

Części zamienne

Obudowa urządzenia, 5.125" PP	ET51435	Trzpień sterujący, 5.125" PP	ET51420
Pierścień bijaka, 5.125"	ET51210	Zawór sterujący 5.125" PP	ET51415
Bijak, 5.125" PP	ET51409	Podkładka 5.125" PP	ET51417
Zestaw pierścieni zaworu, 5.125" PP	ET51423	Izolator, 5.125" PP	ET51408
Zestaw naprawczy zaworu, 5.125" PP	ET51424	Tylne kowadło 5.125" PP	ET51416
Tuleja sterująca, 5.125" PP	ET51410	Śruba tylna, 3.00–5.75"	ET30221
Gniazdo sterujące, 4.00–5.125" PP	ET43215	Przewód zewnętrzny, 5.125" PP	ET51418

Akcesoria do wciągania

Złączka pneumatyczna ze śr. oczkową 1/2" FNPT (5.125" PP) ET51426		Przewód wciągający (4.00" Rura Plastikowa)	ET43242
Karabińczyki, 5/32"	ET30302	Przewód wciągający (6.00" Rura Plastikowa)	ET40285
Karabińczyki, 5/16"	ET43244	Zestaw prowadzący, 5.125" PP (4.00" Rura Plastikowa)	ET51404
Zestaw prowadzący, 5.125" PP DF (4.00" Rura Plastikowa)	ET51403	Zestaw prowadzący, 5.125" PP (6.00" Rura Plastikowa)	ET51437
Zestaw prowadzący, 5.125" PP DF (6.00" Rura Plastikowa)	ET51438	Stożek tylny z przewodem, 5.125" PP DF (palowanie)	ET51428

Narzędzia serwisowe

Klucz ogranicznika tylnego, (3.00–8.00")	30254	Klucz nasadkowy Hex, 1/4", do gniazda sterującego	ET9517
Nasadka, 3/8", 12-PT	30260		